ALLWETTERSCHUTZ.DE

LAMELLENVORHÄNGE **89 mm** — **DECKENMONTAGE**





1. SCHIENE MONTIEREN



Markieren Sie etwa **5 cm** von der Wand entfernt das Bohrloch.

Führen Sie anschließend die Bohrungen durch und befestigen Sie die Clipse.

LAMELLEN EINHÄNGEN



PROBELAUF DER ANLAGE

Sollte unten ein ungleichmäßiges Höhenbild der Lamellen zu sehen sein, sind diese oben nicht richtig eingerastet!

Optionen ohne Abstandskette ▶





Copyright by SOLARMATIC®, Stand: 10.2023. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.