




PFLEGEANLEITUNG MASCHINENWÄSCHE 30° C

UND SO WIRD'S GEMACHT:



1. Ggf. Abstandskettchen ausklipsen und Beschwerungsplatten aus den Lamellen nehmen. Eingeschweißte Platten können mitgewaschen werden.



2. Lamellen abhängen. Dafür die Lamellen aus den Lamellenhaken ausklipsen.



3. Bis zu 10 Lamellen locker und ohne zu knicken aufrollen.



4. Lamellen in ein Gardinen-Waschnetz legen. Im Schonwaschgang bei 30° C mit Feinwaschmittel (ohne Tenside) waschen. Dabei nach Vorschrift dosieren.

Bitte nicht schleudern oder wringen!

Lamellen abtropfen lassen.




5. Die einzelnen Lamellen feucht in die Lamellenhaken einhängen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Vorderseiten der Beschwerungsplattentassen einheitlich in eine Richtung angeordnet werden.



6. Beschwerungsplatten in die Säume legen und die Abstandskettchen wieder befestigen.

Behang mittels Bedienung zum Paket verfahren und unter dem Behangpaket ggf. ein Gefäß zum Auffangen des Tropfwassers stellen.



Bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.
Im Bedarfsfall bügeln
(Symbol Bügeleisen 2 Punkte)

HINWEIS:
Chemisch reinigen in der Trommel ist möglich.
Chlorbehandlungen zur chemischen Desinfektion sind artikelspezifisch möglich.